

SEM

MINI MIX

Kullanma Kılavuzu

Instruction Manual

Mikser

Mixer

SK-650



CE

Turkey

Discover
the potential

MADE IN TURKEY



II. CİHAZIN TANITIMI

1. Açma-Kapama ve hız ayar düğmesi
2. Aksesuar çıkarma düğmesi
3. Motor Bölümü
4. Çırpıcı
5. Karıştırıcı / Yoğurucu
6. Turbo düğmesi

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model : MINI MIX

Gerilim : 220-240V ~

Frekans : 50-60Hz

Güç : 500W

SEM marka mikser'i tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- SEM Mini Mix Mikser'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi mikser her zaman güç kaynağından ayrılmalıdır.
- Çocukların denetimsiz olarak mikseri kullanmasına izin verilmemelidir.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Mikserinizin ana gövdesini KESİNLİKLE su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal prizden çekiniz.
- Mikserinizin fişini, işiniz bittiğinde, aksesuarlarını takıp çıkarmadan, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.

- Mikserinizin kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürölme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal SEM Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aparatları KESİNLİKLE takmayınız.
- Mikserinizin kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.
- Mikserinizin çırpma ve yoğurma uçları ile boş kaptı veya dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.
- Mikseriniz çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Aparatlarını yıkamadan önce, MUTLAKA mikserinizden çıkarınız.
- Mikserinizin motorunun aşırı ısınmaması için, hamur yoğurma uçlarını düşük hızda ya da 2 konumunda çalıştırarak kullanınız.
- Mikserinizi gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri karıştırmak için kullanmayınız.
- Mikserinizin temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

CİHAZIN KULLANIMI

İlk Kullanımdan Önce Yapılacak İşlemler

- Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Aksesuarları sıcak su ile yıkayınız.
- Mikserinizi ve parçalarını iyice tanıyınız.
- Cihazınızı suya daldırmayınız. Nemli bir bez ile siliniz.

Mikserin Kullanılması Karıştırma-Çırpma

- Gerekli parçalar;
- * Karıştırıcılar - karıştırmada
- * Çırpıcılar - çırpma
- Parçaların yerine yerleştirildiğinde gereken hızı devir ayar düğmesi ile elde edebilirsiniz.

- Parçaları almak için itici butona basınız ve tutarak çekiniz. (B)
- Dikkat! Çırpıcıları hamur karıştırmada kullanmayınız!
- Çırpıcı Uçlar : Sıvıları kuru malzemeleri karıştırmak, yumurta ve krema çırpma için ayrıca sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için kullanılabilirler.
- Yoğurucu Uçlar : Sıvı hamurlar, kurabiye, kek hamuru, tere yağ ve şekeri çırpma için kullanabilirsiniz.

Hız Ayarı ve Kullanım Alanı

Aşağıda gösterilen hız ayarları, hazırlayacağınız karışımlarda daha iyi sonuç alabilmeniz için tavsiye edilmektedir.

Düşük Hız:

- Sıvıları ve kuru malzemeleri karıştırmak için, tereyağı ve şeker çırpma için.
- Sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için.

Orta Hız:

- Sıvı hamurlar hazırlamak için tereyağı ve şeker çırpma için, kurabiye ve kek hamuru hazırlamak için.

Yüksek Hız:

- Köpüklü, hafif (beze gibi) hamurlar ve krema hazırlamak, yumurta (yumurta akı ve sarısı) çırpma, haşlanmış patates ezmek için.

Turbo Düğmesi

TURBO konumunda, mikserinizi en yüksek hızda birkaç saniye için kullanabilirsiniz.

NOT: Maksimum 1 dakika! Hız ayar düğmesi istenilen pozisyona ayarlanır ve gereken sürede TURBO düğmesi basılı tutulur.

Mikserinize ve motoruna zarar vermemek için, TURBO konumunda 1 dakikadan fazla çalıştırmayınız. Bu süre sonunda cihazınızı soğumaya bırakınız.

V. TEMİZLİK VE BAKIM

- Önce, fişi mutlaka prizden çıkarınız.
- Aksesuarları yıkayıp kurulayınız.
- Ana gövdeyi suya batırmayınız.

Kullanım Ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220-240 V~50-60 Hz
500 watt

Mikser

SK-650

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Sem Isı Plastik Gıda Trzm Day Tuk
İth Ihr San Tic A.ş.
OSB 41.cad No:20 Kayseri / Türkiye
Tel:0352 3220491
www.semisi.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

SEM[®]

Mikser

SK-650

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE ONAY TARİHİ:

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : SEM İSİ PLASTİK GIDA TRZM.DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

ADRES : ORG.SAN.BÖL. 41.CAD.NO:20 KAYSERİ

TEL : (0352) 322 04 91 FAKS: (0352) 322 04 99

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

SEM İSİ PLASTİK GIDA TRZM.
DAY.TUK.ITH.İHR.SAN.TİC.A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : Mikser
MARKASI : SEM
MODELİ : SK-650
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TEL-FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca düzenlenmiştir.