

SEM

Problade

Kullanma Kılavuzu

Multi Blender Set

SK-214 SK-234 SK-244

Multi Blender Full Set

SK-215 SK-235 SK-245

Multi Blender Premium Set

SK-215S SK-235S SK-245S



KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız

EMNİYET KURALLARI

Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi blenderler her zaman güç kaynağından ayrılmalı;
- Çocukların denetimsiz olarak blenderi kullanmasına izin verilmemelidir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz
- Cihazınızın kablosu hasarlıysa, cihazı yere düşürdüyse ve gözle görülür bir hasar oluştuysa kesinlikle cihazı kullanmayınız ve en yakın Sem Yetkili Servise götürünüz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına KESİNLİKLE yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce aksesuarlarının yerlerine iyice oturduğundan

emin olunuz ve hiçbir aksesuarı içine malzeme koymadan boş olarak çalıştırmayınız.

- Cihazınızın işlem haznesini belirtilen miktarların üzerinde doldurmayınız.
- Çalıştırmadan önce hazne kapağının iyice yerleştiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz. Kilitleme mekanizmasını başka araçlarla devre dışı bırakmayınız.
- Cihazınızı kullanırken veya temizlerken doğrama, karıştırma, rendeleme ve dilimleme bıçaklarına dikkat ediniz. Bu bıçaklar çok keskin oldukları için ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bıçakları kullanırken, temizlerken veya saklamak için taşırken doğru yerlerden tutmaya dikkat ediniz.
- Rendeleri kullanırken, rendelenecek malzemeyi itici parçayı kullanarak itiniz, KESİNLİKLE bu işlemi el veya başka bir alet ile yapmayınız.

DIKKAT:

Cihazınızın kullanım esnasında hareket eden parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.

- Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları KESİNLİKLE takmayınız
- Cihazınızın fişini işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan önce, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.
- Cihazınızı KESİNLİKLE boş kaptı ya da dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.
- Cihazınızı uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Motor bölümünü kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanırken “Turbo” (kısa aralıklarla, kesik kesik çalıştırma) konumunda kısa kısa çalıştırınız. Parçalamak veya karıştırmak istediğiniz gıda daha iyi karışıp, aynı büyüklükte parçalanacaktır.

UYARI:

Cihazınız maksimum 10 sn. sürekli çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu süresinin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir. Her 10 sn’ de bir, cihazın 1 dakika kadar soğumasını bekleyiniz



		Multi Blender set	Multi Blender Full set	Multi Blender Premium set
1	Motor Gvde	✓	✓	✓
2	Krom ayak	✓	✓	✓
3	Byk rondo kapak	✓	✓	✓
4	Byk rondo hazne	✓	✓	✓
5	İtici	✓	✓	✓
6	Rende diski ve bıçakları	✓	✓	✓
7	Çırpıcı aksesuar	✓	✓	✓
8	lç kabı	✓	✓	
9	Rondo kapak		✓	✓
10	Rondo hazne		✓	✓
11	Smoothie bıçak			✓
12	Smoothie şişe			✓

ÇUBUK BLENDER İLE KARIŞTIRMA VE PARÇALAMA

El blenderinizi sos, çorba, mayonez, bebek maması vb. hazırlamak için kullanınız

- Motor gövdesini, blender aparatının üzerine oturtunuz ve çevirerek kilitleyiniz.
- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabin (tencere vb.) içine dökünüz.
- Çalıştırma yada Turbo düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- İşleminiz bittikten sonra el blenderinizi kapalı konuma getiriniz fişini prizden çekiniz.

Not: Karıştırma kabında malzeme karıştırırken cihazınızı dik tutunuz.

Cihazı asla eğik tutmayınız.



ÇIRPICI UÇLAR İLE ÇIRPMA VE KARIŞTIRMA

Çırpıcıyı krema, yumurta beyazı ve hazır tatlı harcı vb. çırpma için kullanınız.

- Çırpıcı dişli kutusuna çırpıcı uçlarını takınız. Motor gövdesini, Çırpıcı kutusunun üzerine oturtunuz ve çevirerek kilitleyiniz.
- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabin (tencere vb.) içine dökünüz. Düşük yada yüksek (Turbo) hızda çalıştırma düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.



1500 ml İŞLEM HAZNESİNDE PARÇALAMA

- İşlem haznesini düz ve sabit bir yüzeye yerleştirdikten sonra aksesuar taşıyıcı döner mili, hazne içindeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz.
- Parçalayıcı bıçağı, aksesuar taşıyıcı mil üzerine yerleştiriniz.
- Parçalamak istediğiniz malzemeyi haznenin içine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde yerleştiriniz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız, cihazınız zarar görebilir.
- İşlem haznesi üzerine şeffaf ara kapağı yerleştiriniz. Kilitlenebilir işlem hazne kapağını da dikkatlice yerleştirip kulaklarının kilitlenmesini sağlayınız. Duyacağınız “tık” sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterecektir.
- Motor kısmını, kapak üzerindeki yerine çevirerek



yerleştiriniz.

- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Motor gövdesi üzerinde bulunan çalıştırma düğmesine veya turbo düğmesine basarak parçalama işlemine başlayabilirsiniz.
- “TURBO” düğmesi darbeli çalışma ve maksimum güç kullanma imkânı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde hem istediğiniz sonucu daha kolay alır, hem de cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
- Cihazınız ile işlem yapmadan önce şeftali, kayısı, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini, badem, fındık, ceviz vb. kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanın.

PARÇALAMA ÖNERİLERİ:

Malzeme (bölünmüş)	Max Kapasite	Çalıştırma Konum
ET	400gr	Turbo
SOĞAN /SARIMSAK	500gr	On-Turbo
MEYVE (bölünmüş)	700gr	Turbo
MAYDANOZ	100gr	On-Turbo
FINDIK/BADEM/CEVİZ	300gr	On-Turbo
PEYNİR	300gr	Turbo
BİSKÜVİ	300gr	On-Turbo

1500 ml İŞLEM HAZNESİNDE RENDELEME VE DİLİMLEME

- Robot hazneyi düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz. Çevirme milini, merkezleme milinin üzerine oturtunuz.
- Dilimleme ve rendeleme için 3 ayrı bıçak bulunmaktadır. İhtiyacınıza göre disk üzerine çıkıntılı yüzey üste gelecek şekilde rendelege ya da dilimleme bıçağınızı takınız.
- Dilimleme diskini çevirme mili üzerine yerleştiriniz. Rendelege/dilimleme diski düz bir şekilde duruyorsa ve üstten bastırıldığında oynamıyorsa yerine oturmuştur.
- Robot hazne üzerine şeffaf ara kapağını yerleştiriniz. Kilitlenebilir robot hazne kapağını da dikkatlice yerleştirip kulakların kilitlenmesini sağlayınız. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir.
- Blender gövdeyi yerine yerleştiriniz ve çalıştırma düğmesine basarak rendelege/dilimleme işlemini başlatınız.

Güvenliğiniz için dilimleme ya da rendelege yapacağınız



yiyecekleri robot hazneye itmek için iticiyi kullanınız.
RENDELEME VE DİLİMLEME ÖNERİLERİ:

Malzeme	Max Kapasite	Çalıştırma Konum
SALATALIK	800gr	Turbo
HAVUÇ	400gr	Turbo
PATATES	400gr	On-Turbo
KABAK	800gr	On-Turbo
TURP	400gr	Turbo

750 ml İŞLEM HAZNESİNDE PARÇALAMA

Cihazınızın parçalama bıçağını kabın ortasındaki mile oturacak şekilde iyice yerleştiriniz.

- Parçalamak istediğiniz besinleri kabın içine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde yerleştiriniz.
- Cihazınızın parçalayıcı adaptörünü kabın üzerine oturtunuz.
- El blender'inizin motor gövdesini adaptör üzerindeki yuvasına çok sıkıştırmadan çevirerek yerleştiriniz.
- Motor gövdesi üzerindeki çalıştırma düğmesine basarak işleme başlayabilirsiniz.
- İşiniz bittiğinde parçalama kabını ve çift taraflı paslanmaz bıçağı deterjanlı su ile yıkayarak temizleyiniz ve bıçağı parçalayıcı kap içinde muhafaza ediniz.

- Parçalayıcı adaptörünü KESİNLİKLE suya sokmayınız. Dış kısmını ıslak bez ile siliniz.

Parçalama ve Karıştırma Önerileri:



Malzeme	Max Kapasite	İşlem süresi
Kuru Kayısı	200 gr.	10 saniye
Bal Tereyağ	300 gr. tereyağ 400 gr. bal	3 saniye
Badem	150 gr.	10 saniye
Et	150 gr.	10-20 darbe
Soğan	100 gr.	3-6 saniye

SMOOTHIE APARATI İLE KARIŞIM HAZIRLAMA

- Karıştırma şişesini açık ağzı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin ve şişeyi açın.
- Hazırlayacağınız içeceğin malzemesini karıştırma şişesine ekleyin. Malzemeler şişenin ağzında boşluk kalacak şekilde doldurun.
- Smoothie aparatını şişeni, açık kısmına çevirerek sabitleyin.
- Blender gövdeyi, smoothie aparatına çevirerek yerleştiriniz.
- Ürünü fişe takın, şişeyi ters olacak şekilde, çalıştırma düğmesine basarak karışımı hazırlayın.
- Karıştırma işlemi tamamlandığında, blender gövdesini şişe ve aparattan ayırınız.
- Şişeyi, smoothie aparatı üste gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin. Smoothie aparatını çıkartıp, içecek kapağını takın.



DİKKAT:

KARIŞTIRMA ŞİŞESİ KESİNLİKLE KAYNATILMAMALIDIR.
ŞİŞEYE YÜKSEK SICAKLIKTAKİ GIDA KONULMAMALIDIR.
KULLANILAN GIDALARIN SICAKLIĞI EN FAZLA 60°C OLMALIDIR

Notlar:

- Meyve ve sebzeleri 1.8 cm-2.5 cm arasında bir büyüklükte eşit parçalar halinde kesin.
- Cihazınızı hamur, patates püresi, et vb. karıştırmak için kullanmayın.
- Şişeyi aşırı miktarda malzemeyle doldurmayın, cihazınızın motoru durursa hemen blender'inizi kapatın, cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve cihazınızın soğuması için en az 10 dakika kadar bekleyin

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız çok önemlidir.
- Cihazınızın aksesuarlarını temizlemek için; aşındırıcı deterjanlar, bulaşık telleri, parlatıcılar ve aerosol temizleyiciler gibi cihazın ve aksesuarların yüzeylerine zarar verebilecek maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişini prize bırakmayınız.
- Motor (ana gövde), kilitlenebilir hazne kapağı ve çırpıcı adaptörü KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.
- Paslanmaz çelik blenderi, ılık sabunlu su ile temizleyiniz. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösteriniz. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyiniz ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakınız.
- Cihazınızın işlem haznesini, şeffaf ara kapağı, iticiyi, çift taraflı paslanmaz çelik bıçağını, rende ve dilimleme bıçaklarını ve çırpıcı tellerini deterjanlı su ile veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
- bıçak, rende ve dilimleme bıçaklarını yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar keskin oldukları için önemli yaralanmalara yol açabilirler

Kullanım ömrü 7 yı

Teknik Özellikler

230 V ~ 50-60 Hz

Multi Blender Set

SK-214 SK-234 SK-244

800 w 1500 w 2000 w

Multi Blender Full Set

SK-215 SK-235 SK-245

800 w 1500 w 2000 w

Multi Blender Premium Set

SK-215S SK-235S SK-245S

800 w 1500 w 2000 w

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Sem Isı Plastik Gıda Tırm Day Tuk

İth İhr San Tic A.ş.

OSB 41.cad No:20 Kayseri / Türkiye

Tel:0352 3220491

www.semisi.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

**Multi Blender Set**

SK-214 SK-234 SK-244

Multi Blender Full Set

SK-215 SK-235 SK-245

Multi Blender Premium Set

SK-215S SK-235S SK-245S

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE ONAY TARİHİ:

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.DAY.TUK.İTH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

ADRES : ORG.SAN.BÖL. 41.CAD.NO:20 KAYSERİ

TEL : (0352) 322 04 91 FAKS: (0352) 322 04 99

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

SEM ISI PLASTİK GIDA TRZM.
DAY.TUK.İTH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : MULTI BLENDER SET
MARKASI : SEM
MODELİ :
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TEL-FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca düzenlenmiştir.