



SEM[®]
EV ALETLERİ

MINİ FIRIN
KULLANMA KLAVUZU



İÇİNDEKİLER

TR

1	Mini Fırınınızın Teknik Özellikleri	1
2	Mini Fırını kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları	2
3	Mini Fırınınızın Kullanımı	4
	Kontrol panosunun tanımı	4
	Fırının kullanılması	4
	Nakliye ile ilgili bilgiler	5
4	Bakım ve temizlik	6
	Fırın iç cam temizliği	7
	Yetkili Servis Listesi	8

1 Mini Fırınınızın Teknik Özellikler

	Mini	Midi
Dış Genişlik	518 mm	615 mm
Dış Derinlik	400 mm	410 mm
Dış Yükseklik	310 mm	345 mm
Besleme Gerilimi	220- 240 V / 50-60 Hz.	220- 240 V / 50-60 Hz.
Fırın Gücü	1300 W	1600 W
Izgara Gücü	650 W (üst) ,650 W (alt),	800 W (üst) ,800 W (alt),
Toplam Güç	1300 W	1600 W

	Maxi	70 Lt
Dış Genişlik	615 mm	634 mm
Dış Derinlik	470 mm	520 mm
Dış Yükseklik	345 mm	416 mm
Besleme Gerilimi	220- 240 V / 50-60 Hz.	220- 240 V / 50-60 Hz.
Fırın Gücü	1600 W	2000 W
Izgara Gücü	800 W (üst) ,800 W (alt),	1000 W (üst) , 1000 W (alt),
Toplam Güç	1600 W	2000 W

Termostat: 300°C'a kadar ayarlanabilen

Fırın: Fırın ve ızgara fonksiyonlarının seçimi

Saat: Elektrikli, 90 Dakikaya kadar zaman ayarı

Yangın Tehlikesi Koruma Sınıfı: A+

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

WEEE Yönetmeliğine Uygundur.



Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- ✓ Fırınınızın kullanma voltajı 220-230 voltur.
- ✓ Evinizdeki sigortanın akım değeri 10 Amperden az ise, 10Amperlik bir sigorta bağlatınız.
- ✓ Fırınınızın elektrik kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fiş mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır.
- ✓ Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- ✓ Ürünün yukarıdaki açıklamalara uyulmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- ✓ Fırınınızın çalışırken, ısıya karşı hassas malzemelere zarar verebileceğinden; buzdolabı, bulaşık makinesi vb. ürünler veya plastik yüzeyler üzerine koymayınız.
- ✓ Fırınınızı ilk çalıştırdığınızda izolasyon malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir koku yayılacaktır. Bunu gidermek için fırını 200°C de 30 dakika çalıştırınız. Fırınınızın fişini prize taktığınızda fırın çalışmazken termostat lambası hafifçe yanabilir. Fişi ters çevirip taktığınızda bu ışık sönecektir. Bu durumun ürün güvenliği üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
- ✓ Ürününüzün elektrik kablosunu sıcak yüzeylere değecek şekilde yerleştirmeyiniz ve fırın kapağına sıkıştırmayınız.
- ✓ Ocakların yakınından geçirmeyiniz. Kablo izolasyonu bundan zarar görebilir. Elektrik kablosu hasara uğradığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- ✓ Pişirme yaptığınız ortamda ısı ve nem oluşur. Mutfağınızın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Ürününüzün uzun bir süre yoğun çalıştırılması ek bir havalandırma gerektirebilir. Pencereyi açabilir veya aspiratörünüzün kademesini yükseltebilirsiniz.
- ✓ Fırın sıcak iken cama su damlatmayınız.
- ✓ Mini fırınınızı sıvı içerisine koymayınız. Ürününüzü banyoda, dış ortamlarda ve su sıçrama tehlikesi olan bölgelerde kullanmayınız (fırınınızın temizliğini asla buharlı temizleyicilerle yapmayınız.).Elektrik devreleri nemden zarar görür.
- ✓ Mini fırınınızı düzgün, sabit, ısıya dayanıklı bir yüzeye koyunuz. Ürününüz yerden 75 cm yükseklikte olmalı ve etrafında 50 mm'lik boş alan bırakılmalıdır.



Ellerinizi (fırına ya da ızgaraya pişireceğiniz yiyeceği koyarken ya da alırken) fırın eldiveni veya bir havlu yardımı ile koruyunuz. Bu sembol ; Dikkat!..sıcak yüzey (ürününüzün yüzeylerinin sıcak olabileceği) anlamını taşır.



Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerini çıkarınız. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlike oluşturabilir. Izgara yaparken fırının dış yüzeyleri sıcak olabilir.

...Çocukları üründen uzak tutunuz...



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürün ile birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.



Pişen yemek buhar oluşturur, vücut bütünlüğünüzü, yanık ve benzeri etkilerden korunmak için fırın kapağını kademeli bir şekilde yaklaşık 5 santim açarak buharı tahliye ettikten 4-5 saniye sonra fırın kapağını tamamen açın ve pişen yemeğinizi alın.

- ✓ Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Çocuklar denetlenerek, kesinlikle ürünle oynamalarına izin verilmemelidir.
- ✓ Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize/hatta bağlayın. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- ✓ Elektrik kablosu fişi arızalandı ise ürünü çalıştırmayın. Yetkili Servisi arayın.
- ✓ Ürünün, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- ✓ İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayın.
- ✓ Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- ✓ Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. Oluşacak basınç, kavanozun patlamasına neden olabilir.
- ✓ Ürünün çalışırken kenarları sıcak olacağı için yakınına yanıcı maddeler koymayın.
- ✓ Ürün, kullanım sırasında sıcak olabilir. Sıcak bölmelere, fırının iç kısımlarına, ısıtma elemanlarına vb. dokunmayın.
- ✓ Üzerini Bez, Naylon vs. gibi şeylerle üzerini kapatmayınız.
- ✓ Elektrik bağlantıları arka yüzeye temas etmemelidir, bağlantılar zarar görebilir.
- ✓ Elektrik bağlantısı, voltaj ve besleme hattı kesiti, fırının arka yüzünde konumlandırılmış kimlik plakası üzerinde belirtilen özelliklere uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir nedenle bu plakayı çıkarmayın
- ✓ Fırın içerisinden yemeklerinizi çıkartırken tepsi-ızgara sıcak olacağından elinizi koruyucu Eldiven veya bez kullanarak işlemi gerçekleştirin.
- ✓ Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için, kapak ve/veya tutamağı kullanmayın.
- ✓ Ürünü yalnız tezgâh üstünde kullanılmalıdır.
- ✓ Ürünü kapalı bir kabinde veya yer seviyesinde kullanmayın.
- ✓ Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için önce, elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
- ✓ Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ✓ Herhangi bir hasar durumunda, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Bunun için evinizin sigortasını kapatın.
- ✓ Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- ✓ İlk ısıtma ürünü yaklaşık 30 dakika ısıtın ve sonra kapayın. Bu sayede üretim sırasında fırında kalmış olabilecek artıklar ve katmanlar yakılarak temizlenmiş olur.
- ✓ İlk ısıtma sırasında koku ve duman oluşur. İyi bir havalandırma sağlayın.

1. Termostat düğmesi: 300 °C a kadar ısı ayarı yaparak fırınlamayı çalıştırır

2. Fırın ısıtıcıları kumanda düğmesi:

Düğme konumu:



Konumu ile standart çalışmayı mümkün kılar.



Konumunda iken, üst rezistans devrededir. Izgara yapmayı mümkün kılar



Konumunda iken, alt rezistans devrededir.



Konumu ile fan motoru sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar.



Konumu ile çevirme motoru sayesinde üst rezistans ile beraber piliç çevirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Zaman ayar düğmesi:

Pişirme süresini 90 dakikaya kadar ayarlayabilen mekanik bir saate kumanda eder. Saat düğmesi sağa doğru çevrilerek, istenilen konuma getirilir. Ayarlanan süre bitiminde "İKAZ" sesi duyulur ve elektrik akımı otomatik olarak kesilir. Fırını 90 dakikadan fazla bir süre çalıştırılması gerekiyorsa veya zamanı kendiniz ayarlamak istiyorsanız düğmeyi saat yönünün tersi yönde çevirerek manuel pozisyona getiriniz. Bu durumda saat elektrik devresini kesmez. Fırını kapatmak için saati sıfırlayınız veya fırın ısıtıcıları kontrol düğmesini '0, konumuna getiriniz.



Zaman ayarlama ve ısıtıcı kumanda düğmesi beraber açılmadan ısıtıcılar devreye girmez. Fırını kullanırken üst yüzey ısınabilir. Fırın üzerinde eriyebilecek malzeme bırakmayınız.

Fırının kullanılması

Fırında pişirme

✓ Fişi topraklı prize takınız.

✓ Saati pişirme tablosunda verilen zamana ayarlayınız.

✓ Fırın ısıtıcı kontrol düğmesini pişirme tablosunda verilen konuma getiriniz.

Fırın içindeki sıcaklık ayarlanan konuma geldiğinde termostat lambası söner.

Sıcaklık ayarlanan konum değerinin altına düştüğü zaman termostat lambası tekrar yanar.

Böylece pişirme süresince ayarlanan konum sıcaklığı korunur.

✓ Ön ısıtmadan sonra yemeğinizi pişirme tablosunda verilen raf konumuna yerleştiriniz.

Süre sonunda saat "İKAZ" sesi verecektir ve elektrik akımı otomatik olarak kesilecektir.

Yemekler	Termostat Konumu	Pişirme Süresi (Dk)	Raf Konumu
Yaş Pasta	170	25-35	1
Üzümlü Pasta	170	20-30	1
Elmalı Pasta	170	20-25	1
Meyveli Turta	170	20-30	1
Hafif Pasta	160-180	20-30	1
Şekerli Kurabiye	150-160	20-35	1
Çörek	170-200	20-30	1
Yufka Böreği	200	25-35	1
Kek (Kalıpta)	170	30-40	1
Bisküvi	170	15-25	1
Kuzu Eti	200	50-60	1
Koyun Eti	200	50-60	1
Dana Eti	220	50-60	1
Piliç (Parçalı)	200	50-60	1
Balıklar	200	20-30	1

(1) 500 g pişirmeye uygun



→ 1. raf

→ 2. raf


Tablodaki değerler laboratuvarlarımızda elde edilen sonuçlardır. 10 dakikalık ön ısıtma süresine ekleyiniz Pişirme süreleri malzeme miktarına göre değişebilir. Pişirme ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak, ağız tadınıza uygun değişik lezzetler bulabilirsiniz. Kek pişirirken kalıp kullanmanız daha iyi sonuç verir.



Zaman ayar düğmesini  - manuel fırın ısıtıcıları kumanda  düğmesi konumuna getiriniz.

5 dakika ön ısıtma yapınız. Ön ısıtmadan sonra, pişireceğinizi yerleştirmeden önce ızgaranızı yağlayınız.

Yağların toplanması için, tepsiyi ızgara rafının altına yerleştiriniz. Temizlik kolaylığı açısından içine bir miktar su koymanız faydalı olacaktır.



Statik bu yöntem, "geleneksel" bir pişirme olarak bilinir ve böyle bir kabartma gibi daha yumuşak bir ısı gerektirir buluşuklar için uygundur. Fırın istenilen sıcaklığa önceden ısıtılmış olması gerekir ve en büyük kek gibi tek öğeler için uygundur. Fırının merkezinde gıda yerleştirilerek en iyi sonuçlar elde edilir.



Bu gıdaların hızlı pişirme ve esmerleşmesini sağlar. En iyi sonuçlar, küçük öğeler, pirzola veya sosis gibi büyük öğeler için alt rafları için üst raf kullanarak elde edilebilir. Bu yöntemi kullanarak yemek aksi yapmak için bir talimat verilmediği sürece kapı, kapalı yapılmalıdır.



Bu fonksiyon örneğin, esmerleşme olmadan ekstra baz sıcaklık gerektiren gıdalar için idealdir hamur işi yemekler, pizza. Ayrıca yavaş ve sulu güveç pişirme için uygun.



Bu konumda piliç çevirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Yemekler	Piştirme Süresi (Dk)	Raf Konumu
Biftek	5 - 7 dk / bir taraf	2
Bonfile	4 - 6 dk / bir taraf	2
Kuzu Pirzola	4 - 6 dk / bir taraf	2
Dana Pirzola	5 - 7 dk / bir taraf	2
Köfte	4 - 6 dk / bir taraf	2
Piliç (Parçalı)	13 - 15 dk / bir taraf	2
Balık Fileto	10 - 12 dk / bir taraf	2
Balık Izgara	8 - 10 dk / bir taraf	2
Sardalya Izgara	10 - 13 dk / bir taraf	2



Konumu ile fan motoru sayesinde homojen ısı dağılımı sağlanır. Böylelikle eşit pişirme sağlanır.

Nakliye ile ilgili bilgiler

- 1.Mümkünse orijinal kutusu ile taşıyınız, kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
- 2.Orijinal kutusu yok ise, tel ızgara ve tepsilerin nakliye sırasında meydana gelecek hareketini önlemek için bantlayınız veya kâğıt ile fırın içine sıkıştırınız ve ön kapağı bantlayınız.
- 3.Ön kapak camına ve diğer yüzeylere gelebilecek darbelerle karşı önlem alınınız.
- 4.Üzerine kendi ağırlığının üstünde yük koymayınız. Taşıma sırasında ürünü normal konumda tutunuz.
- 5.Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve ürünü bu kutunun içinde taşıyın. Kutu üzerindeki talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa ürünü balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın.
- 6.Fırının içindeki tel ızgara ve tepsinin fırın kapağına zarar vermesini engellemek için fırın kapağının iç tarafına, bu tepsilerle aynı hizaya gelecek şekilde bir karton şerit yerleştirin. Fırın kapağını yan duvarlara bantlayın.
- 7.Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için kapağı veya tutamağı kullanmayınız.
- 8.Ürünün üzerine başka eşya koymayın. Ürün, dik olarak taşınmalıdır.
- 9.Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görüntüsünü kontrol edin.

- ✓ Temizliğe başlamadan önce fişi prizden çıkarınız.
- ✓ Temizliğe fırın soğuduktan sonra başlayınız.
- ✓ Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye, boyalı ve plastik yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz. Tanecikler içermeyen krem veya sıvı temizleyiciler kullanınız.
- ✓ Temizlemeyi kuru ve toz temizleyicilerle yapmayınız.
- ✓ Fırın temizlendikten sonra, iç kısımları kuruyuncaya kadar fırın kapağını açık tutunuz.
- ✓ Dökülen yağ, limon gibi asitli maddelerin derhal temizlenmesi tavsiye edilir.
- ✓ Fırınınızı kesinlikle su dolu lavabo içinde veya akan musluk altında yıkamayınız.
- ✓ Olağan günlük temizlik



Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek ve korumak için, sadece belirli ürünler kullanın aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içeren temizleme maddeleri kullanmayın. Krom yüzey temizleyiciler kullanın.



Nasıl kullanılır: Ürünü nemli bir bez üzerine dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve kurutun yumuşak bir bez veya güderi işinizi kolaylaştırır.

Gıda lekeleri veya kalıntı

Çelik sünger veya keskin bıçak, spatula ürün yüzeyine zarar verir kesinlikle kullanmayın.

Normal aşındırıcı olmayan ürünler ve gerekirse tahta veya plastik bir araç kullanın.

İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya güderi ile kurulayın.

Şekerli gıdaların artıkları fırın içinde kalmasına izin vermeyin. Hemen temizleyin çok uzun süre, fırın içerisinde bırakılırsa fırın kaplamalarına zarar verebilir.





Fırın iç camının temizliği

İlk adım, fırının soğuk olduğundan emin olun. Ardından, iç camı fırın kapağından çıkarmak için görselde işaretlenen vidaları açarken dış kapağı destekleyin. Cam kapağının ani kapanması halinde camda kırılma ve yaralanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

İç cam çıkarıldıktan sonra, kırıntı ve tozla dolu olan fırınınızın ara katmanlarına erişebileceksiniz. Bu alanı dar uçlu bir elektrikli süpürge ile temizleyebilirsiniz.

Fırın camını temizlemek için en etkili malzemeler kabartma tozu ve sirke. Cam üzerinde birikmiş yağ ve kir varsa, kirli bölgelere biraz kabartma tozu serpin. Ardından kabartma tozu ve sirke solüsyonunu yüzeye püskürtün; kabarmaya başlayacak ve bu da kirleri gidermeye yardımcı olacaktır.

Camı temizledikten sonra tekrar montajını vidalar ile sağlayın.





YETKİLİ SERVİSLER

Güncel yetkili servis listemize bu adresten ulaşabilirsiniz.

www.semhome.com.tr

ADANA (0.322)

BİRTEK TİCARET (ÇUKUROVA)
TEL: 0322 324 07 07
CEP : 0542 545 40 97

EYMEN TEKNİK (YÜREĞİR)
TEL : (0322) 329 49 49
0537 213 27 36

KARACA TEKNİK (CEYHAN)
TEL: 0322 613 17 77
CEP : 0531 733 93 05

BİZİM SERVİS (ÇUKUROVA)
TEL : 0322 235 34 34

CENGİZ ELEKTRİK (ÇUKUROVA)
TEL : 0533 699 69 15

COŞKUN TEKNİK (İMAMOĞLU)
CEP : 0545 825 76 22

BUSEM TEKNİK (SEYHAN)
TEL: 0322 226 94 91
CEP: 0532 496 10 95

LİDER ELEKTRONİK (SEYHAN)
TEL : 0322 421 60 63

YAĞMUR ELEKTRİK (SEYHAN)
TEL : 0322 227 87 14

DÜZOVA ELEKTRİK (SEYHAN)
TEL : 0322 227 22 66

DÜZOVA ELEKTRİK (ŞUBE) (SEYHAN)
TEL: 0322 363 67 87

SÖNMEZ SOĞUTMA (KOZAN)
TEL: 0322 515 42 17

ADİYAMAN (0.416)

CİHAN ELEKTRONİK (MERKEZ)
TEL: 0416 214 09 96

İKLİM SOĞUTMA (KAHTA)
CEP: 0539 725 36 02

AFYON (0.272)

SILA TEKNİK
TEL: 0272 214 14 90

AĞRI (0.472)

MİSTİK ELEKTRİK
TEL: 0472 215 70 34

YILDIZ ELEKTRONİK (DOĞUBEYAZIT)
CEP: 0541 315 05 67

AKSARAY (0.382)

MERKEZ TEKNİK
TEL: 0382 202 01 33

AMASYA (0.358)

MODERN ELEKTRİK
TEL : 0358 212 59 65

TEKNİK İŞ (TAŞOVA)
TEL: 0358 312 08 56

ANKARA (0.312)

KARBAK İST. SĞT. (ÇANKAYA/DİKMEN)
TEL : 0312 480 25 35

MERT TEKNİK (ÇUBUK)
TEL : 0312 837 99 45

MINI HOME (ETİMESGUT)
TEL : 0312 999 99 48

SANTA TEKNİK (GÖLBAŞI)
TEL: 0312 484 07 99

MERKEZ TEKNİK SERVİS (MAMAK)
TEL: 0312 381 04 00 / 0312 514 58 15

ENERJİ ELEKTRİK (NALLIHAN)
CEP : 0 542 250 02 85

MERKEZ ELEKTRONİK (PURSAKLAR)
TEL: 0312 328 30 06

YENİKENT ELEKTRİK (SİNCAN)
CEP : 0533 034 10 98

İLETKEN ELEKTRİK (ULUS)
TEL : 0312 310 02 07

ANTALYA (0.242)

AKSOY TEKNİK (MURATPAŞA)
TEL: 0242 243 51 55

2A TEKNİK (MURATPAŞA)
TEL : 0242 335 08 49

MERCAN ELEKTRİK (ALANYA)
TEL: 0532 717 39 51

YENİ YILDIZ ELEKTRİK (KEPEZ)
TEL : 0242 226 03 99

ERTUĞRUL TEKNİK (KORKUTELİ)
CEP : 0534 227 60 40

AYDOĞMUŞ TEKNİK (KUMLUCA)
TEL: 0242 887 35 13

ANTALYA (0.242)

ALPER TEKNİK (MANAVGAT)
CEP : 0543 892 65 09

YE-KA TEKNİK (SERİK)
TEL: 0 553 628 8997

ARDAHAN (0.478)

TEKİN ELEKTRİK
TEL : 0478 211 60 63

ARTVİN (0.466)

MERKEZ ELEKTRİK
TEL : 0466 212 54 19

AYDIN (0.256)

TEKNİK ELEKTRONİK (EFELER)
TEL: 0256 211 26 12

IŞIN ELEKTRONİK (BUHARKENT)
TEL: 0256 391 42 12

ENGİL ELEKTRİK(DİDİM)
CEP: 0541 716 12 61

SULTAN ELEKTRİK (NAZİLLİ)
TEL : 0542 646 49 06

BALIKESİR (0.266)

ATKALE ELEKTRİK
TEL : 0266 241 53 33

TAN ELEKTRİK (ALTINOLUK)
TEL : 0266 396 96 72

TDM TEKNİK (BANDIRMA)
TEL: 0266 713 00 25

FER ELEKTRİK (BANDIRMA-ERDEK)
TEL : 0266 835 05 74

ERÇELİK ELEKTRİK (BANDIRMA)
TEL : 0266 713 18 95

SALİH İLHAN (BİGADİÇ)
TEL : 0266 614 55 67

ERTAN ELEKTRİK (BURHANİYE-ÖREN)
TEL : 0266 416 27 94

MBA SU ARITMA SİS. (BURHANİYE)
CEP : 0533 421 04 60

YILDIZ SOĞUTMA (BURHANİYE)
CEP: 0506 800 31 53

VAROL SERVİS (EDREMİT-AKÇAY)
TEL: 0266 373 51 51 - 0266 373 33 51

YAKUT ELEKTRİK (GÖNEN)
TEL : 0266 762 50 42

BİRLİK TEKNİK (GÖNEN-MANYAS)
TEL : 0266 762 78 11

KARAKAŞLAR LTD. ŞTİ. (HAVRAN)
TEL : 0266 432 35 79

KOCADAĞ ELEKTRİK (SINDIRGI)
TEL : 0266 516 18 30

BUZ TEKNİK (SUSURLUK)
TEL : 865 38 38

BARTIN (0.378)

AK ELEKTRONİK
TEL: 0378 228 56 60

BATMAN (0.488)

EKİNCİ ELEKTRONİK
TEL: 0488 215 28 00

BİLECİK (0.228)

DİNDAR ELEKTRİK
CEP : 0532 202 22 75

BİTLİS (0.434)

SOLMAZ SOĞUTMA
TEL: 0434 226 04 98

YAREN ELEKTRİK (TATVAN)
TEL: 0434 827 33 35

BİNGÖL (0.426)

UZMAN ELEKTRİK (SOLHAN)
CEP: 0552 570 92 97

UZAY ELEKTRONİK
TEL: 0426 214 30 53
CEP: 0541 950 01 22

BOLU (0.374)

GEZİCİ SERVİS - İSMAİL ÖZDEMİR
TEL : 0374 217 91 70
CEP: 0 533 512 70 59

DERYA ELEKTRİK
TEL: 0374 212 67 45

BURDUR (0.248)

İBER TEKNİK
CEP: 0543 793 15 15

BURDUR (0.248)

YİĞİTLER ELEKTRİK (BUCAK)
TEL: 0248 325 77 37

BURSA (0.224)

YÖRÜKOĞLU ELK (İZNİK)
TEL: 0224 757 55 65

OKUR TEKNİK (M.KEMAL PAŞA)
TEL : 0224 612 06 88

ENES TEKNİK (NİLÜFER)
TEL: 0224 246 45 43

ÇANAKKALE (0.286)

PEKER ELEKTRİK
TEL : (0.286) 217 94 90

CAN ELEKTRİK (AYVACIK-KÜÇÜKKUYU)
TEL : 0.286 752 14 17

ŞAFAK ELEKTRİK (AYVACIK)
TEL : 0286 712 34 84

GÜVEN ELEKTRİK (AYVACIK)
TEL : 0286 712 11 93

ÖZBERK ELEKTRİK (BİGA)
TEL :0286 317 14 44

ASLAN ELEKTRİK (ÇAN)
TEL : 0286 416 26 35/ 0286 412 04 82

GÜNDÜZ ELEKTRİK (ÇAN)
TEL : 0286 416 24 00

UZMAN İŞ TESİSAT (EZİNE-GEYİKLİ)
TEL : 0286 638 58 30

OLCAY ELEKTRİK (EZİNE-GEYİKLİ)
CEP : 0 542 619 90 39

ÇANKIRI (0.376)

GÜLŞAH ELEKTRİK
TEL : 0376 213 64 97

ÇORUM (0.364)

UYSAL ELEKTRİK
TEL : 0364 224 07 70

HUZUR ELEKTRİK (İSKİLİP)
TEL : 0364 511 31 02

DENİZLİ (0.258)

DENTEK KLİMA
TEL : 0544 265 45 70

MEGA ELEKTRİK (BULDAN)
TEL : 0258 431 86 58

EGE ISITMA (TAVAS)
TEL : 0258 613 39 55

DIYARBAKIR (0.412)

SERVET ELEKTRİK (ERGANİ)
TEL: 0412 611 57 87

ÖZGÜR ELEKTRİK (BAĞLAR)
TEL: 0412 236 66 72

ÖZER ELEKTRİK (BAYINDIRLIK)
CEP: 0 532 569 37 16

RONAS SOĞUTMA (KAYAPINAR)
TEL: 05383882190 - 05368887266

ŞIK ELEKTRİK (BİSMİL)
TEL: 0412 415 05 94
CEP: 0535 415 05 94

DÜZCE (0.380)

HIZLI SERVİS
TEL :0380 524 15 77

HAS ELEKTRİK (AKÇAKOCA)
TEL : 0380 611 67 75

TEKNİK SOĞUTMA (CUMAYERİ-GÜMÜŞOVA)
TEL : 0380 735 50 44

EDİRNE (0.284)

KAPANCI ELEKTRONİK
TEL: 0284 212 67 46

ELAZIĞ (0.424)

KENAN ARIKAN
TEL : 0424 237 61 21

ERZURUM (0.442)

ALEYNA TEKNİK
TEL: 0442 213 55 37

ERZİNCAN (0.446)

AYDINLAR ELEKTRİK
TEL : 0446 223 59 76

GAZİANTEP (0.342)

TEM TEKNİK
TEL: 0342 322 78 78 - 0342 322 89 89

GAZİANTEP (0.342)

MEHMET ERCAN KOCAGÖLAN
TEL : 0342 338 74 76

NTS NİZİP TEKNİK SERVİS (NİZİP)
TEL :0342 517 51 66

ÖZEN-İŞ ELEKTRİK (NİZİP)
TEL : 0342 518 25 08

DAMLA SOĞUTMA (ŞAHİNBEY)
TEL : 0342 220 83 20

ZORLU BOBİNAJ (ŞAHİNBEY)
TEL : 0506 414 13 91

NİKEL ELEKTRİK (ŞAHİNBEY)
TEL : 0342 231 30 50

NEŞE TİCARET (İSLAHİYE)
TEL : 0342 862 55 00

GİRESUN (0.454)

NACAKÇI TEKNİK
TEL : 0454 216 95 57

TEKNİK ELEKTRİK (GÖRELE)
TEL : 0454 513 33 87

HATAY (0.326)

BELGE ELEKTRİK
TEL: 0326 212 77 61
CEP: 0 532 634 57 41

ALİ SÖNMEZ
TEL: 0326 225 15 10
CEP: 0 535 655 00 19

MEHMET KAFAGÖĞLÜ (ALTINÖZÜ)
CEP : 0 533 360 03 40

BİLGİN PAZARLAMA (BELEN)
CEP : 0505 242 67 18

RAMAZAN BAĞ (DÖRTYOL)
CEP : 0542 610 97 86

BAĞ ELEKTRİK (DÖRTYOL)
TEL : 0326 712 14 22

ÇAĞLAR ELEKTRİK (ERZİN)
TEL : 0326 681 72 08

ÖZ KAYA ELEKTRİK (İSKENDERUN)
TEL : 0326 645 44 41

GEZİCİ SERVİS (KIRIKHAN)
CEP : 0 536 887 04 55

ŞIK SOĞUTMA (İSKENDERUN)
TEL : 0326 615 34 29

İTİMAT SOĞUTMA (PAYAS)
TEL : 0326 755 76 71

VOLKAN ELEKTRİK (REYHANLI)
CEP: 0534 445 66 70 - 0 536 612 10 22

ZİRVE ELEKTRİK (REYHANLI)
CEP : 0535 838 28 29

EAD TEKNİK (SERİNYOL)
CEP : 0539 821 08 19

COŞKUN TEKNİK (DÖRTYOL)
TEL: 0542 385 72 42

HAKKARİ (0.438)

AİLEM ELEKTRONİK (YÜKSEKOVA)
TEL: 0533 084 21 23

ISPARTA (0.246)

TİĞLİ TEKNİK
TEL: 0246 223 76 92 - 93

İSTANBUL (0.216)

ÖRNEK ELEKTRONİK (ATAŞEHİR)
TEL : 0216 315 83 84

TEKNİK ELEKTRİK (BAYRAMPAŞA)
TEL : 0212 480 05 08

SUNGUR TEKNİK (BAĞCILAR)
TEL: 0212 461 65 70

HARPUT TEKNİK (BEYLİKDÜZÜ)
TEL: (0212) 558 23 00

NETAY ELEKTRONİK (ÇEKMEKÖY)
TEL : 0216 639 03 00

ECER TEKNİK (DUDULLU)
TEL : 0216 365 82 77

EFRAHİM TEKNİK SERVİS (ESENLER)
TEL : 0212 628 00 10

SOYLU TEKNİK (FATİH)
TEL : 0212 631 85 88

KARDEŞLER ELEKTRONİK
(GAZİOSMANPAŞA)
TEL : 0212 536 52 28

AKMAZ BUZ (GÜNGÖREN)
TEL : 0212 575 21 13 / 0212 553 50 66

İSTANBUL (0.216)

EVİN TEKNİK (KADIKÖY)
TEL: 0216 445 45 40

BAYRAM ELEKTRİK (KARTAL)
TEL : 0216 353 55 15
CEP : 0532 232 78 39

BAŞARAN TEKNİK (KÜÇÜKÇEKMECE)
TEL : 0212 495 35 45

ÇÖZÜM TEKNİK SERVİS (PENDİK)
CEP : 0544 517 40 44

PEKER SOĞUTMA (SİLİVRİ)
TEL : 0212 728 15 48

AY TEKNİK 2 (SULTANBEYLİ)
TEL : 0216 398 42 34

ER TEKNİK (ÜSKÜDAR)
TEL : 0216 341 43 40

AY TEKNİK (ÜMRANİYE)
TEL : 0216 344 91 00

SEVİNÇ ELEKTRONİK (ZEYTİNBURNU)
TEL : 0212 582 33 25

İZMİR (0.232)

ASİL TİCARET (ALİAĞA)
TEL : 0232 616 75 76

ERDEM SERVİS (BALÇOVA)
TEL : 0232 278 87 53
CEP : 0542 278 87 53

EMRE TEKNİK (BUCA)
TEL: 0232 330 05 05

EGE SERVİS (GAZİEMİR)
TEL: 0232 252 46 00

BEYZA ELEKTRİK (GÜLTEPE)
TEL : 0232 433 25 42

SEGA SERVİS (KARŞIYAKA)
TEL : 0232 366 19 19

FEM ELEKTRİK (KINIK)
CEP : 0536 256 34 45

ALTUNBULAK TİCARET (KONAK)
TEL : 0232 228 07 97 /
CEP : 0533 245 75 84

TUNCA ELEKTRİK (KONAK)
TEL : 0232 246 40 62
CEP : 0507 668 95 15

ALTINDAĞ TEKNİK (KARABAĞLAR)
CEP: 0532 120 44 79

TEKİZ TEKNİK (KARABAĞLAR)
TEL: 0554 797 62 43

ÇINAR TEKNİK (KARABAĞLAR)
TEL: 0232 253 71 11

ERGUN BOBİNAJ (MENEMEN)
TEL : 0232 832 48 60

GÖLCÜK ELEKTRİK (ÖDEMİŞ)
TEL: 0232 544 50 23

TEMPO POMPASAN (ÖDEMİŞ)
TEL : 0232 545 20 01

ATOM BOBİNAJ (ÖDEMİŞ)
TEL : 0232 545 40 97

YILDIZ ELEKTRONİK (TİRE)
TEL : 0232 511 63 19

SERHAT ELEKTRİK (TORBALI)
TEL : 0232 856 68 74

İLTER ELEKTRİK (URLA)
TEL : 0232 754 44 44

İZMİT (0.262)

DORUK TEKNİK
TEL: 0262 331 11 66

ONATLAR SOĞUTMA (DERİNCE)
TEL : 0262 239 39 28

ANAÇ ELEKTRİK (GÖLCÜK)
TEL : 0262 412 00 71

YÜCEL ELEKTRİK (KARAMÜRSEL)
TEL : 0262 452 20 21

KAHRAMANMARAŞ (0.344)

ÖZ GÜVEN ELEKTRONİK
TEL : 0344 225 32 95

TURGUT GÖK
CEP : 0 505 576 23 16

SÖNMEZ ELEKTRİK (AFŞİN)
TEL : 0344 511 71 28

YILDIZ ELEKTRİK (ELBİSTAN)
CEP : 0535 441 93 22

GÖLPINAR TEKNİK (GÖKSÜN)
CEP : 0533 361 66 67

YÖRÜKOĞLU TEKNİK (TÜRKOĞLU)
CEP : 0530 127 69 46

KARABÜK (0.370)

NUR TEKNİK
TEL : 0370 424 32 95

KARAMAN (0.338)

DUMAN SOĞUTMA
TEL : 0546 733 75 83

KAYSERİ (0.352)

SEÇKİN TEKNİK
TEL : 0553 078 45 37

ARTEK SERVİS
TEL : 0352 221 37 47

GAZİOĞLU TEKNİK
TEL : 0352 235 60 75
CEP : 0535 984 23 27

ZAFER SOĞUTMA
TEL : 0352 331 96 98

ALTAN KESKİN (SARIZ)
TEL : 0352 561 26 58

ÖZ TALAS TEKNİK (TALAS)
TEL : 0352 437 79 99
CEP : 0543 760 72 10

KIRIKKALE (0.318)

BULUT ELEKTRONİK
TEL : 0318 212 31 73

KIRKLARELİ (0.288)

ŞENOC AK SERVİS (LÜLEBURGAZ)
TEL : 0288 417 80 01

KIRŞEHİR (0.286)

GEYLANİ ELEKTRİK (MUCUR)
TEL : 0 544 889 43 60

KONYA (0.332)

GÜRKAN ELEKTRİK
TEL : 0332 351 02 03

ÜÇEL TEKNİK
TEL : 0332 352 75 94

NİZAM ELEKTRİK (BOZKIR)
TEL : 0332 426 31 43

TUNABOYLULAR TAMİR MARKET (MERAM)
CEP : 0533 335 68 66

NUR ELEKTRİK (EREĞLİ)
TEL : 0332 713 42 67

ÖZKAYA ELEKTRİK (SEYDİŞEHİR)
TEL : 0332 582 69 23

AKSAN MAKİNA ŞİT. BOBİNAJ (SEYDİŞEHİR)
TEL : 0332 582 89 18

BİRTEK TEKNİK (ILGIN)
CEP : 0543 820 49 88

KİLİS (0.348)

GÜZEL ELEKTRİK
TEL : 0348 813 54 96

KRAL ELEKTRİK
TEL : 0348 813 85 41

YILDIZ ELEKTRİK
TEL : 0348 814 07 78

KÜTAHYA (0.274)

ESEN TİCARET (MERKEZ)
TEL: 0274 216 59 88

BERAT ELEKTRİK (GEDİZ)
TEL : 0542 359 13 99

MANİSA (0.236)

AY ELEKTRONİK
TEL : 0236 237 30 62 - 63

ATALAY ELEKTRİK (AKHİSAR)
TEL: 0536 540 07 79

YILDIRIM SOĞUTMA (ALAŞEHİR)
TEL : 0236 654 40 39

VENÜS ELEKTRİK (DEMİRCİ)
TEL : 0236 462 25 04

NİSA TEKNİK (KULA)
TEL: 0554 354 87 59

SAKIZ ELEKTRİK (GÖRDES)
CEP : 0541 358 87 35

NUR ELEKTRİK (SELENDİ)
TEL : 0536 470 74 73

ÜMİT ELEKTRİK (SOMA)
CEP: 0 542 594 44 86

HYT TEKNİK (TURGUTLU)
TEL : 0553 122 53 99

MALATYA (0.422)

GENÇPA TEKNİK
TEL : 0535 694 31 44

MARDİN (0.482)

PAŞAVAT TEKNİK (MERKEZ)

TEL: 0542 212 89 42

TEL: 0537 748 21 69

AZAK SOĞUTMA (MİDYAT)

TEL: 0482 464 27 28

KAYMAZLAR TEKNİK (KIZILTEPE)

TEL: 0537 458 82 85

MERSİN (0.324)

AK-SEL ELEKTRİK

CEP: 0535 661 72 84

AKGÜL KLİMA

CEP : 0 532 510 33 80

DİLARA ELEKTRİK (AKDENİZ)

TEL 0324 331 10 07

CEP: 0536 660 40 67

SELVİ KLİMA (AKDENİZ)

CEP : 0538 231 26 85

CEP : 0534 359 31 52

İŞİN ELEKTRİK (ANAMUR)

TEL : 0324 816 66 17

ESEN ELEKTRİK (ERDEMLİ)

TEL : 0324 515 68 87

KLİMA MARKET (ERDEMLİ)

CEP : 0532 440 44 48

CEYLAN ELEKTRİK (KUMKUYU)

TEL : 0324 525 87 00

ÖZ DERYA ELEKTRİK (MEZİTLİ)

TEL : 0324 358 69 18

CEP : 0555 310 18 92

ALPER ELEKTRONİK (SİLİFKE)

TEL: 0324 504 14 95

CEP: 0544 733 21 10

OĞUZ ELEKTRİK (TARSUS)

CEP: 0539 699 97 64

BAŞARI TEKNİK (TOROSLAR)

TEL : 0324 321 36 89

MUĞLA (0.252)

TURGAY ELEKTRİK

TEL : 0252 212 17 71

MUĞLA ELEKTRİK

TEL : 0252 214 24 10

MERT ELEKTRİK (BAYIR)

TEL : 0252 225 30 22

A PLUS TEKNİK SERVİS (FETHİYE)

CEP : 0542 741 40 43

KONFOR SOĞUTMA (FETHİYE)

TEL : 0252 612 28 28

DOĞAN SOĞUTMA (ORTACA)

TEL : 0252 284 55 54

ŞAHİN ELEKTRİK (ULA)

CEP : 0542 261 54 04

KAYA ELEKTRİK (ULA-AKYAKA)

TEL : 0252 243 58 67

DOSTLAR BOBİNAJ (YATAĞAN)

TEL : 0252 572 29 24

MuŞ (0.436)

AHMET TEKNİK

CEP: 0555 030 49 21 / 0543 236 72 46

YEŞİLKAYA ELEKTRONİK (BULANIK)

CEP: 0532 650 21 81

NEVŞEHİR (0.384)

ESENOR SOĞUTMA

TEL : 0384 213 49 08

LİDER ELEKTRİK (ÜRGÜP)

TEL : 0384 341 27 12

NİĞDE (0.388)

HUZUR ELEKTRİK

TEL : 0388 233 54 05

ORDU (0.452)

BİLİM TEKNİK

TEL: 0452 214 45 69

ESEN BEYAZ EŞYA (AYBASTI)

TEL : 0452 714 21 78

CEP : 0544 306 20 97

FTS ELEKTRONİK (FATSA)

TEL : 0452 423 32 18

TİKENOĞLU SOĞUTMA (ÇATALPINAR)

TEL : 0452 491 30 20

EVREN TEKNİK (ÜNYE)

TEL : 0452 324 82 51

OSMANİYE (0.328)

MERT ELEKTRONİK
TEL : 0543 464 16 70

RİZE (0.464)

SAHİL ELEKTRONİK
TEL : 0464 214 20 34

SAKARYA (0.264)

BUZEL SERVİS (MERKEZ)
TEL : 0264 271 84 97

BİRLİK ELEKTRİK (AKYAZI)
CEP : 0531 617 95 58 / 0539 503 65 54

FURKAN ELEKTRİK (KARASU)
TEL : 0264 718 89 11

YAYLA ELEKTRİK (KOCAALI)
TEL : 0264 812 11 68

SAMSUN (.0362)

SAILOR ELEKTRONİK (İLKADIM)
TEL: 0362 230 19 61 / 0362 234 61 05

ERBİL SOĞUTMA (ATAKUM)
TEL: 0542 354 00 05

KARATAŞ TİCARET (BAFRA)
TEL : 0362 543 04 91
TEL : 0532 588 56 49

DIGITAL ELEKTRONİK (ÇARŞAMBA)
TEL : 0362 833 96 91

YAĞIZ TEKNİK (TERME)
TEL : 0362 888 83 86

GÜNEY ELEKT. (ONDOKUZMAYIS)
TEL : 0362 511 33 77

SİİRT (0.484)

ERYILMAZ ELEKTRONİK
TEL : 0484 224 03 92
CEP : 0543 360 27 09

ÖZGÜR ELEKTRİK (ERUH)
TEL: 0484 311 26 74
CEP: 0541 323 56 93

SİNOP (0.368)

DOĞAN TEKNİK
CEP : 0541 854 00 57

YILKAY SOĞUTMA (AYANCIK)
TEL : 0368 613 52 12

ÖZCAN ELEKTRİK (BOYABAT)
CEP : 0546 719 08 92

HINIÇOĞULLARI TİCARET (DURAĞAN)
TEL : 0368 416 12 41

SİVAS (0.346)

BAĞDAT TİCARET
TEL : 0346 221 06 05

ŞANLIURFA (0.414)

AKTAŞ ELEKTRONİK
TEL : 0414 217 14 87

KOÇ TEKNİK (BİRECİK)
TEL : 0414 652 92 82

İKLİM KLİMA (CEYLANPINAR)
CEP: 0542 669 35 03

AYDIN TAMİRAT (SİVEREK)
0414 552 85 02

YALÇIN SOĞUTMA (VİRANŞEHİR)
TEL : 0414 511 66 53

ŞIRNAK (0.486)

HAYAL TAMİRAT
TEL: 0486 216 17 18

SİLOPİ ELEKTRONİK (SİLOPİ)
TEL : 0543 763 86 73

GÖK TEKNİK (CİZRE)
CEP: 0545 347 99 70

TEKİRDAĞ (0.282)

HAKAN ELEKTRONİK
TEL : 0850 220 52 42 / 0533 404 51 05

YILDIZ ELEKTRONİK (ÇORLU)
TEL : 0282 651 45 87

ÇAĞRI ELEKTRONİK (ÇERKEZKÖY)
TEL : 0282 726 36 86 / 0282 726 34 97

TOKAT (0.356)

KARAKAŞ ELEKTRİK
TEL : 0356 214 87 79

MURAT ELEKTRİK (BARIŞ)
TEL : 0356 214 02 37

HİDRO ELEKTRİK (ERBAA)
TEL : 0356 715 56 01

NİKSAR ELEKTRONİK (NİKSAR)
TEL : 0536 528 26 83

TEKBİR TİCARET (TURHAL)
TEL : 0356 275 60 23
CEP : 0542 493 13 80

TRABZON (0.462)

TEKNİK 61
TEL : 0462 321 48 37

ELİF SOĞUTMA (AKÇAABAT)
TEL : 0462 228 89 85

ERHA ELEKTRİK (OF)
TEL : 0462 771 41 80

GÜNEŞ ELEKTRİK (SÜRMENE)
TEL : 0462 746 15 21

UŞAK (0.551)

DEĞER TEKNİK
TEL: 0551 940 37 02

VAN (0.432)

ÖZ USTA TAMİRAT
TEL : 0432 216 34 58

YOZGAT (0.354)

KADİFEKALE ISITMA SĞT SİST.
TEL : 0354 217 25 75

ZONGULDAK (0.372)


ATMACA ELEKTRONİK (MERKEZ)
CEP : 0536 948 91 17

KoÇ ELEKTRİK (ACILIK/KÖPRÜALTI)
TEL : 0372 252 54 73

YENER SOĞUTMA (EREĞLİ)
TEL : 0372 316 21 30

GÜVEN ELEKTRİK (FİLYOS)
TEL : 0372 623 30 76

ÖZ-KA ISITMA SOĞUTMA (ALAPLI)
TEL: 0372 378 19 34





GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA
ÜNVANI

Sem Isı Plastik Sa. Tic. A. Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 41. Cad. No:20
KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel : +90 352 322 04 91

Fax : +90 352 322 04 91

SATICI FİRMA

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAX :

SATIŞ TARİHİ :

FATURA NOSU :

SATICI FİRMA
(İMZA-KAŞE)



SERİ A

(İMZA-KAŞE)

ÜRÜN CİNSİ : FIRIN

BELGENİN İZİN TARİHİ :

BELGE NO :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL



SEM
EV ALETLERİ

SERVİS KUPONU-1

SERİ A

ÜRÜN MODELİ:

BARKOD NO:

SEM
EV ALETLERİ

SERVİS KUPONU-2

SERİ A

ÜRÜN MODELİ:

BARKOD NO:

SEM
EV ALETLERİ

SERVİS KUPONU-3

SERİ A

ÜRÜN MODELİ:

BARKOD NO:

SEM
EV ALETLERİ

MONTAJ KUPONU

SERİ A

ÜRÜN MODELİ:

BARKOD NO:

Sem Isı Plastik Sa. Tic. A. Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 41. Cad. No:20
KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel : +90 352 322 04 91

Fax : +90 352 322 04 91

